

**Instalační manuál****Sada centrálního zamykání BENE 321**

Charakteristika

**Zamykání dveří**

Stiskněte tlačítko „zavřený zámek“, směrová světla jednou bliknou, dveře se automaticky zamknou.

**Odemykání dveří**

Stiskněte tlačítko „otevřený zámek“, směrová světla dvakrát bliknou, dveře se automaticky odemknou.

**Poplach**

Při poplachu držte tlačítko „zavřený zámek“ stisknuté po dobu 3s, směrová světla budou 15s blikat. Pro ukončení stiskněte jakékoli tlačítko.

**Automatické centrální zamykání /odemykání dveří**

Po nastartování vozidla a sešlápnutí pedálu brzdy, dojde po 15s k automatickému zamčení dveří vozidla.

Dveře se automaticky odemknou při vypnutí zapalování.

V případě potřeby můžete vozidlo uzamknout i odemknout tradiční cestou (viz první dva odstavce textu).

Centrální jednotka dálkového ovládání má vnitřní paměť, díky níž neztratíte nastavení po odpojení a následném znovu připojení autobaterie.

**Přechod na ruční ovládání v případě nouze**

Jestliže ztratíte dálkový ovladač nebo při jeho poruše, sešlápněte brzdový pedál a dvanáctkrát otočte ON-OFF, systém se odemkne.

**Programování nového dálkového ovladače**

- Sešlápněte brzdový pedál, otočte OFF-ON třikrát, zůstaňte na pozici ON, směrová světla jednou bliknou, systém je nyní připraven na programování nového ovladače.
- Stiskněte jakékoli tlačítko na novém dálkovém ovladači, směrová světla bliknou dvakrát, nový dálkový ovladač je nyní naprogramován na nový systém.
- Opakujte postup b) pro naprogramování dalších dálkových ovladačů (až 4).

